

Pflegeanleitung für Knobel - Kreidetafeln

Herzliche Gratulation, Sie haben sich für Qualität entschieden. Damit Sie noch lange Freude an unseren Produkten haben befolgen Sie bitte nachfolgende Anleitung und brauchen Sie Original Knobel Reinigungsmaterial.



Die von uns gefertigten **Kreidetafeln** in verschiedenen Ausführungen werden aus e³ceramicsteel Oberflächen von PolyVision gefertigt und halten garantiert den Anforderungen der alltäglichen Verwendung im Seminar- und Klassenzimmer stand. Bei richtiger Nutzung und Pflege bleibt Ihr Kreidetafel wie neu.

- **Schreiben Sie nicht auf die nasse Schreibfläche**
- Benützen Sie Kreiden mit hohem Kreidegrad (95 % Kreide / 5 % Bindestoffe).
- Bei fetthaltiger Kreide entstehen Geisterschrift und Fettflecken, somit können Sie die Kreide mit Wasser nicht mehr reinigen.
- **Damit Ihre Schreibfläche auf Jahre problemlos beschriftet werden kann, empfehlen wir die Reinigung mit Kreid-Ex.**

Erstmalige Nutzung der e³ CeramicSteel Tafel:

1. Entfernen Sie den Schutzfilm.
2. Befolgen Sie die Punkte 1 - 3 der Reinigungshinweise unten.

Allgemeine Reinigungshinweise für e³ CeramicSteel:

1. Reinigen Sie die Kreidetafel mit einem mit Kreid-Ex angefeuchteten Microfasertuch.
2. Spülen Sie die Kreidetafel mit klarem Wasser ab, um alle Reiniger-Rückstände zu entfernen.
3. Reiben Sie die Fläche mit einem Tafelwischer mit Gummilippe und sauberen Tuch trocken.
4. **Wichtig:** Regelmässig Unterkante der Wandtafel nachtrocknen.
5. Mässig verwendete Kreidetafeln sollten zwei bis drei Mal die Woche gereinigt werden. Kreidetafel, die häufiger verwendet werden, machen eine tägliche Reinigung erforderlich.

Kratzer von Metall oder hartnäckige Rückstände entfernen:

1. Befeuchten Sie ein sauberes, trockenes Tuch mit Wasser.
2. Bringen Sie eine geringe Menge Scheuermittel auf das Tuch auf.
3. Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten, reinigen Sie den Bereich mit einer Vorwärts-/Rückwärtsbewegung mit leichtem Druck.
4. Wischen Sie alle Rückstände mit einem trockenen Tuch ab.
5. Seifenrückstände auf der Kreidetafel führen zu einer schlechteren Abwischbarkeit. Spülen Sie es daher sorgfältig mit klarem Wasser ab und wischen Sie es mit einem sauberen Tuch trocken.



Bestellen sie das nötige Zubehör auf unserem Webshop:



Lässt sich ihre Tafel nicht mehr reinigen? Rufen Sie uns an 041 710 81 81, wir sind gerne für Sie da.